

## Guia de Programação do ETS 8851

<p><b>Passo 1:</b> Pressione a tecla "END/ On/ Off" para ligar o aparelho. (pressione a tecla vermelha por alguns segundos para ligar)</p> <p><b>Resultado:</b> O aparelho liga e aparece no visor a tela principal.</p>	<p><b>Passo 2:</b> Pressione as teclas ##412365 &gt; pressione a tecla "OK" &gt; pressione a tecla "2" &gt; pressione a tecla "5".</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece a mensagem "Digite o código SPC".</p>
<p><b>Passo 3:</b> Pressione as teclas 737738 &gt; OK.</p> <p><b>Resultado:</b> Aparecerá no visor "ESN" do terminal.</p>	<p><b>Passo 4:</b> Pressione OK.</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece rapidamente a mensagem "ficar offline" e posteriormente a "A-Key" com valores ocultos / asteriscos. Ex: *****.</p> <p>Obs.: Caso algum dígito seja apagado desligue o terminal e retorne ao Passo 1.</p>
<p><b>Passo 5:</b> Pressione OK.</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece a ""Número DIR""</p>	<p><b>Passo 6:</b> Com as teclas numéricas digite o número designado (10 dígitos) e pressione OK. Ex: XX-XXXX-XXXX</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "SID INICIAL"</p>
<p><b>Passo 7:</b> Com as teclas numéricas digite: Para localidades da Região 1 e 2= 31872 para localidades da Região 3= 12345 e pressione OK.</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece a mensagem "NID INICIAL:"</p>	<p><b>Passo 8:</b> Com as teclas numéricas digite 65535 e pressione OK.</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece a mensagem "Renomear NAM (Embratel)"</p>
<p><b>Passo 9:</b> Pressione OK e pressione "2" para continuar</p> <p><b>Resultado:</b> No visor aparecerá "MCC" o campo deve conter a informação "724". <b>Caso apareça outro valor preencher com 724</b></p>	<p><b>Passo 10:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "NMSID"</p>
<p><b>Passo 11:</b> Com as teclas numéricas inserir: 00 + o número designado (10 dígitos) e pressione OK. Exemplo: 00+ XX-XXXX-XXXX</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "IMSI MCC Verdadeiro" o campo deve conter a informação "724". <b>Caso apareça outro valor preencher com 724</b></p>	<p><b>Passo 12:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "IMSI NMSID Verdadeiro".</p>

## Guia de Programação do ETS 8851

<p><b>Passo 13:</b> Com as teclas numéricas inserir: 00 + o número designado (10 dígitos) e pressione OK. Exemplo: 00+ XX-XXXX-XXXX</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "CH A Primário"</p>	<p><b>Passo 14:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "CH B Primário"</p>
<p><b>Passo 15:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "Segundo CH A"</p>	<p><b>Passo 16:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "Segundo CH B"</p>
<p><b>Passo 17:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "Sist. Nac. local (Sim)"</p>	<p><b>Passo 18:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "Reg SID internacional? (Sim)"</p>
<p><b>Passo 19:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "Reg NID internacional? (Sim)"</p>	<p><b>Passo 20:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "AOC"</p>
<p><b>Passo 20:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "Modelo do telefone"</p>	<p><b>Passo 21:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "SCI (1)"</p>
<p><b>Passo 22:</b> Pressione OK</p> <p><b>Resultado:</b> No visor do aparelho aparece "Salvando..." e o telefone é desligado</p>	

### VERIFICANDO O NÚMERO GRAVADO

<p><b>Passo 1:</b> Verifique o número programado (pressione a sequência "OK" &gt; "2" &gt; "6")</p> <p><b>Resultado:</b> A linha programada aparece na tela do aparelho</p>
---